


MONTERINGSANVISNING FOR VINDUSVRIDER


MOUNTING INSTRUCTIONS FOR WINDOW HANDLE



Artikkelnummer/Article no. 622449/531208/622274



Før vrideren inn i låskassen
til det høres et klikk
Put the handle into the
lockhouse until a click



For å frigjøre vrideren fra låskassen
presses vrideren ned. Deretter
stikkes en pinne, skrutrekker el.l. opp
i hullet under dekkskiltet
To release the handle from the
lockhouse, press the handle down
and insert a pin or a screwdriver into
the whole under the coverplate
($\varnothing = 2,5 - 3 \text{ mm}$)